



### Explication des figures (Schéma de branchement)

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1 Projecteur de droite          | 12 Indicateur de pression d'huile                         |
| 2 Projecteur de gauche          | 13 Avertisseur  |
| 3 Feux de position              | 14 Bouton de l'avertisseur                                |
| 4 Fusibles                      | 15 Contact de l'installation de signalisation du secoueur |
| 5 Feux arrière, stop clignotant | 16 Bornes de raccordement                                 |
| 6 Contact clignotant            | 17 Indicateur de température                              |
| 7 Appareil clignotant           | 18 Interrupteur de pression d'huile                       |
| 8 Serrure d'allumage            | 19 Régulateur   |
| 9 Thermomètre                   | 20 Dynamo   |
| 10 Contrôle de la charge        | 21 Batterie   |
| 11 Bouton du démarreur          | 22 Démarreur  |

**CLAAS MATADOR**