

CIRCUIT ELECTRIQUE

Le circuit électrique est alimenté par 2 batteries de 6 volts en série (soit sous une tension de fonctionnement de 12 volts).

Chaque accessoire de l'installation est protégé par un fusible. Trois boîtes à fusibles pour l'ensemble de la machine, sont placées : l'une à l'intérieur de la cabine, côté droit du volant de direction, comporte 6 fusibles dont 1 de secours (cette boîte forme plaque à bornes à brancher ou à débrancher lors du montage ou du démontage de la cabine - la deuxième, sous l'avant droit de la cabine, comporte 4 fusibles dont 1 de secours - la troisième, sous l'avant gauche de la cabine, comporte 6 fusibles dont 1 de secours.

