



F - INSTALLATION ÉLECTRIQUE

SOMECA 750

Légende du schéma

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">2. Alternateur ;3. Avertisseur sonore ;4. Démarreur ;5. Mano-contact pour signal (12) de pression ;6. Batterie (12 V) ;8. Boîte à fusibles ;10. Télérupteur de témoin de charge ;11. Fusible de protection du régulateur de tension ;12. Signal de pression d'huile insuffisante ;13. Signal des lanternes allumées ;14. Régulateur de tension ;16. Poussoir de l'avertisseur ;18. Lampe témoin de l'installation de charge ;19. Commutateur éclairage - démarrage ;24. Projecteurs phare-code ;26. Témoin des indicateurs de direction du tracteur ;27. Témoin des indicateurs de direction de la 1^{re} remorque ;29. Indicateur avant de position et de direction ; | <ul style="list-style-type: none">32. Prise de courant 7 pôles ;33. Centrale clignotante ;34. Inverseur de commande des indicateurs de direction.35. Indicateur arrière gauche de position et de direction et éclairage de la plaque minéralogique ;36. Indicateur arrière droit de position et de direction ;37. Témoin de fonctionnement des indicateurs de direction de la 2^e remorque.38. Commande de l'indicateur d'arrêt du tracteur et des remorques éventuelles.39. Commande de l'indicateur de niveau de combustible (42).40. Manette de commande du démarreur ;41. Transmetteur du thermomètre électrique (42).42. Indicateur de niveau du combustible et thermomètre de température de l'eau du moteur ;43. Résistances de préchauffage ;44. Commutateur de commande des résistances de préchauffage (43). |
|---|--|

Couleur des fils

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">A. Bleu clair ;B. Blanc ;C. Orange ;G. Jaune.H. Gris ;L. Bleu ;M. Marron ;N. Noir ;R. Rouge ;S. Rose ; | <ul style="list-style-type: none">V. Vert ;Z. Violet ;AN. Bleu clair rayé noir ;AR. Bleu clair rayé rouge ;BN. Blanc rayé noir ;GN. Jaune rayé noir ;HN. Gris rayé noir ;HR. Gris rayé rouge ;RN. Rouge rayé noir ;VN. Vert rayé noir ; |
|---|--|