

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

1	0-440268	Projecteur droit ou gauche
2	0-401756	Câblage entre projecteurs
3	0-440053	Bobine - Vibreur
4	0-401763	Fil - Bobine à bougie
5	0-440071	Bougie
6	0-440003	Avertisseur
7	0-440273	Régulateur
8	0-401759	Câblage entre régulateur et génératrice
9	0-401761	Fil - Génératrice à régulateur
10	0-440141	Génératrice
11	2-68558	Fil - Génératrice à démarreur
12	2-68509	Câblage
13	2-66742	Câble de masse
14	2-68557	Démarreur
15	0-440087	Fusible
16	2-68510	Fil - Commutateur à contacteur
17	2-68511	Fil - Fusible à contacteur
18	2-68516	Fil - Fusible à contacteur
19	0-440366	Contacteur général
20	0-440363	Contacteur vibreur
21	2-68513	Fil - Contacteur à voyant
22	0-440292	Voyant de vibreur
23	2-68517	Fil - Voyant à masse
24	2-68515	Fil - Contacteur vibreur à démarrage
25	2-68507	Câblage général
26	0-440362	Contacteur de démarrage
27	2-68514	Fil - Contacteur avertisseur à contacteur général
28	0-440364	Contacteur avertisseur
29	0-440320	Tableau de bord - Compteur
30	2-69094	Commutateur d'éclairage
31	2-68506	Câblage
32	2-68508	Fil - Commutateur à feu rouge
33	0-401773	Câble de masse
34	0-440341	Coupe batterie
35	0-401771	Câble - Batterie à coupe batterie
36	0-440029	Batterie
37	0-401772	Câble entre batteries
38	0-401770	Câble - Batterie à démarreur
39	2-68502	Feu arrière
40	0-440179	Feu de position gauche
41	2-69098	Fil - Feu arrière à feu de position
42	0-401758	Fil - Feu arrière à prise de courant
43	2-69095	Prise de courant
44	0-401762	Fil - Prise de courant à masse
45	2-69099	Fil - Feu arrière à feu de position
46	0-440174	Feu de position droit
47	2-68512	Fil - Contacteur démarrage à fusible

← ILLUSTRATION

S 204

**SCHÉMA
ÉLECTRIQUE**

DOCUMENTATION