



## LÉGENDE DU SCHEMA ELECTRIQUE

POSITION	DESIGNATION
A	Connecteur (femelle), 12 broches
B	Connecteur (mâle), 12 broches
C	Douille, 3 broches
RS	Relai enfichable
SW	Douille, 2 broches
M	Douille de connexion, 2 broches
AC	Contrôle de dépression de filtre à air
S	Douille de connexion, 3 fiches
U	Connecteur (femelle), 6 broches

POSITION	DESIGNATION
V	Connecteur (mâle) 6 broches
GC	Voyant de contrôle de l'alternateur
OC	Voyant de contrôle de pression d'huile moteur
MC	Voyant de contrôle des phares
FI	Indicateur de niveau de combustible
TI	Indicateur de température
SS	Douille 6 broches
A1	Connecteur femelle 1 broche
B1	Connecteur mâle 1 broche

N° de repère	Couleur et Section	Venant de	Borne	Allant à	Borne
1 - 2'	Noir 70 mm <sup>2</sup>	Batterie	+	Démarreur	30
3 - 4	Rouge 6,00 mm <sup>2</sup>	Démarreur	30	Contacteur d'éclairage et d'allumage	30
5 - 6	Rouge 4,00 mm <sup>2</sup>	Démarreur	30	Alternateur	B+
7 - 8	Noir 6,00 mm <sup>2</sup>	Contacteur d'éclairage et d'allumage	15	Contacteur de préchauffage-démar.	15/54
9 - 10	Noir 6,00 mm <sup>2</sup>	Contacteur d'éclairage et d'allumage	19	Résistance de préchauffage	15/54
11 - 12	Rouge 1,5 mm <sup>2</sup>	Contacteur d'éclairage et d'allumage	30	Boîtier des fusibles - fusible	1A
13 - 14	Rouge 1,5 mm <sup>2</sup>	Boîtier des fusibles - fusible	1B	Contacteur des feux d'avertis.clignot.	SS/30
15 - 16	Noir 2,5 mm <sup>2</sup>	Contacteur d'éclairage et d'allumage	15	Boîtier de fusibles - fusible	8A
17 - 18	Noir 1,5 mm <sup>2</sup>	Boîtier de fusibles - fusible	8A	Relais de commutation	15
19 - 20	Noir 1,5 mm <sup>2</sup>	Boîtier de fusibles - fusible	7B	Contacteur des feux d'avertis.clignot.	SS/54
21 - 22	Noir/Jaune 1,5 mm <sup>2</sup>	Boîtier de fusibles - fusible	8B	Fiche de connexion	A2
23 - 24	Noir/Jaune 1,5 mm <sup>2</sup>	Fiche de connexion	B2	Avertisseur sonore	
43 - 44	Noir 0,75 mm <sup>2</sup>	Contacteur d'éclairage et d'allumage	15	Indicateur combiné (combustible)	+
45 - 46	Noir 0,75 mm <sup>2</sup>	Indicateur combiné (combustible)	+	Indicateur combiné (température)	+
47 - 48	Noir 0,75 mm <sup>2</sup>	Indicateur combiné (température)	+	Indicateur combiné (charge batterie)	+
49 - 50	Noir 0,75 mm <sup>2</sup>	Indicateur combiné (charge batterie)	+	Indicateur combiné (huile moteur)	+
51 - 52	Bleu clair/Vert 0,75 mm <sup>2</sup>	Indicateur combiné	OC	Fiche de connexion	A5
53 - 54	Bleu clair/Vert 0,75 mm <sup>2</sup>	Fiche de connexion	B5	Mono-contact de pression d'huile mot	GC
55 - 56	Bleu clair 0,75 mm <sup>2</sup>	Indicateur combiné	GC	Fiche de connexion	A8
57 - 58	Bleu clair 0,75 mm <sup>2</sup>	Fiche de connexion	B8	Alternateur	D+
59 - 60	Bleu clair/Jaune 0,75 mm <sup>2</sup>	Indicateur combiné (température)	G	Fiche de connexion	A11
61 - 62	Bleu clair/Jaune 0,75 mm <sup>2</sup>	Fiche de connexion	B11	Sonde de température	A3
63 - 64	Bleu clair/Noir 0,75 mm <sup>2</sup>	Indicateur combiné (combustible)	G	Fiche de connexion	
65 - 66	Bleu clair/Noir 0,75 mm <sup>2</sup>	Fiche de connexion	B3	Sonde de niveau de combustible	
73 - 74	Gris 2,5 mm <sup>2</sup>	Contacteur d'éclairage et d'allumage	58	Boîtier de fusibles - fusible	6A
75 - 76	Gris/Noir 1,5 mm <sup>2</sup>	Boîtier de fusibles - fusible	6B	Fiche de connexion	U6
77 - 78	Gris/Noir 1,5 mm <sup>2</sup>	Fiche de connexion	V6	Douille de connexion	S
79 - 80	Gris/Noir 1,5 mm <sup>2</sup>	Douille de connexion	S	Feu de position gauche	
81 - 82	Gris/Noir 1,5 mm <sup>2</sup>	Douille de connexion	S	Feu arrière gauche	
83 - 84	Gris/Noir 1,5 mm <sup>2</sup>	Feu arrière gauche	S	Feu de plaque minéralogique	58L
85 - 86	Gris/Noir 1,5 mm <sup>2</sup>	Douille de connexion	S	Prise de courant à 7 branches	U5
87 - 88	Gris/Rouge 1,5 mm <sup>2</sup>	Boîtier à fusibles - fusible	5B	Fiche de connexion	N
89 - 90	Gris/Rouge 1,5 mm <sup>2</sup>	Fiche de connexion	V5	Douille de connexion	N
91 - 92	Gris/Rouge 1,5 mm <sup>2</sup>	Douille de connexion	M	Prise de courant à 7 broches	58 R
93 - 94	Gris/Rouge 1,5 mm <sup>2</sup>	Douille de connexion	M	Douille de connexion	N
95 - 98	Gris/Rouge 1,5 mm <sup>2</sup>	Douille de connexion	N	Feu de position droit	31
99 - 100	Gris/Rouge 1,5 mm <sup>2</sup>	Douille de connexion	N	Feu arrière droit	31
101 - 102	Gris/Rouge 0,75 mm <sup>2</sup>	Boîtier des fusibles - fusible	N	Feu de position gauche	31
103 - 104	Gris/Rouge 0,75 mm <sup>2</sup>	Eclairage du compteur combiné	4B	Feu d'avertissement clignotant droit	31
105 - 106	Gris/Rouge 0,75 mm <sup>2</sup>	Boîtier des fusibles - fusible	4B	Feux d'avertissement clignotant gauche	31
107 - 108	Gris/Rouge 0,75 mm <sup>2</sup>	Eclairage de l'indicateur combiné	4B	Feu clignotant, stop et arrière droit	31
109 - 110	Blanc/Noir 2,5 mm <sup>2</sup>	Contacteur d'éclairage et d'allumage	56	Feu clignotant, stop et arrière gauche	31
111 - 112	Blanc 2,5 mm <sup>2</sup>	Relais de commutation	56A	Jauge du réservoir	31
113 - 114	Bleu clair/Blanc 0,75 mm <sup>2</sup>	Boîtier des fusibles - fusible	3B	Masse	31
115 - 116	Blanc 2,5 mm <sup>2</sup>	Boîtier des fusibles - fusible	3B	Indicateur combiné (huile)	+
				Indicateur combiné (filtre à air)	AC
				Indicateur combiné (filtre à air)	B12
				Contacteur de dépression (filtre à air)	+

N° de repère	Couleur et Section	Venant de	Borne	Allant à	Borne
117-118	Blanc 1,5 mm <sup>2</sup>	Fiche de connexion	B7	Phare avant gauche	C/56a
119-120	Blanc 1,5 mm <sup>2</sup>	Fiche de connexion	B10	Phare avant droit	C/56a
121-122	Jaune 2,5 mm <sup>2</sup>	Relais de commutation	56B	Boîtiers des fusibles - fusible	2A
123-124	Jaune 2,5 mm <sup>2</sup>	Boîtiers des fusibles - fusible	2B	Fiche de connexion	A1
125-126	Jaune 1,5 mm <sup>2</sup>	Fiche de connexion	B1	Phare avant gauche	C/56b
127-128	Noir 1,5 mm <sup>2</sup>	Fiche de connexion	B4	Phare avant droit	C/56b
129-239	Noir 1,5 mm <sup>2</sup>	Contacteur de préchauffage	50A	Fiche de connexion	A6
131-132	Noir 1,5 mm <sup>2</sup>	Contacteur de préchauffage	B6	Démarreur	50A
133-134	Marron 1,5 mm <sup>2</sup>	Fiche de connexion	31b	Fiche de connexion	A9
135-136	Marron 1,5 mm <sup>2</sup>	Contacteur de clignotants de direction	B9	Avertisseur	
137-138	Marron 0,75 mm <sup>2</sup>	Fiche de connexion	56d	Relais de commutation	31b
139-140	Noir/Blanc, Vert 1,5 mm <sup>2</sup>	Contacteur de clignotants de direction	49	Contacteur de feux d'avertis. clignot.	SS/54F
141-142	Noir/Blanc, Vert 1,5 mm <sup>2</sup>	Indicateur de feux clignotants	49a	Contacteur de clignotants de direct.	49a
143-144	Noir/Blanc 1,5 mm <sup>2</sup>	Contacteur de feux d'avertis. clignot.	L	Contacteur de feux d'avertis. clignot.	SS/L
145-146	Noir/Blanc 1,5 mm <sup>2</sup>	Fiche de connexion	SS/L	Fiche de connexion	U2
147-148	Noir/Blanc 1,5 mm <sup>2</sup>	Douille de connexion	V2	Douille de connexion	S
149-150	Noir/Blanc 1,5 mm <sup>2</sup>	Douille de connexion	S	Feu clignotant avant gauche	L
151-152	Noir/Blanc 1,5 mm <sup>2</sup>	Douille de connexion	S	Feu clignotant arrière gauche	L
153-154	Noir/Blanc 1,5 mm <sup>2</sup>	Douille de connexion	S	Prise de courant à 7 broches	SS/R
155-156	Noir/Vert 1,5 mm <sup>2</sup>	Contacteur de clignotants de direction	R	Contacteur de feux d'avert. clignot.	SS/R
157-158	Noir/Vert 1,5 mm <sup>2</sup>	Contacteur de feux d'avertis. clignot.	SS/R	Fiche de connexion	U1
159-160	Noir/Vert 1,5 mm <sup>2</sup>	Fiche de connexion	V1	Douille de connexion	N
161-162	Noir/Vert 1,5 mm <sup>2</sup>	Douille de connexion	M	Douille de connexion	N
163-164	Noir/Vert 1,5 mm <sup>2</sup>	Douille de connexion	M	Douille de connexion	N
165-166	Noir/Vert 1,5 mm <sup>2</sup>	Douille de connexion	N	Feu clignotant avant droit	
167-168	Noir/Vert 1,5 mm <sup>2</sup>	Douille de connexion	N	Feu clignotant arrière droit	
169-170	Vert 0,75 mm <sup>2</sup>	Indicateur de feux clignotants	C1	Indicateur combiné	C1
171-172	Vert/Rouge 0,75 mm <sup>2</sup>	Indicateur de feux clignotants	C/2	Indicateur combiné	C2
173-174	Vert/Jaune 0,75 mm <sup>2</sup>	Indicateur de feux clignotants	C3	Indicateur combiné	C3
175-176	Tresse de masse 70 mm <sup>2</sup>	Batterie		Indicateur combiné	
177-178	Marron 0,75 mm <sup>2</sup>	Indicateur combiné		Masse	
179-180	Marron 0,75 mm <sup>2</sup>	Compteur combiné		Masse	
185-186	Marron 1,5 mm <sup>2</sup>	Phare avant gauche	C/31	Masse	
187-188	Marron 1,5 mm <sup>2</sup>	Phare avant droit	C/31	Masse	
189-190	Marron 0,75 mm <sup>2</sup>	Contacteur de clignotants de direction	31	Masse	
193-194	Marron 0,75 mm <sup>2</sup>	Contacteur de feux d'avertis. clignot.	SS/31	Masse	
199-200	Marron 2,5 mm <sup>2</sup>	Masse	31	Masse	
213-214	Marron 1,5 mm <sup>2</sup>	Prise de courant à 7 broches	31	Masse	
221-222	Marron 0,75 mm <sup>2</sup>	Feux d'avertissement clignotant droit	31	Masse	
223-224	Marron 0,75 mm <sup>2</sup>	Feux d'avertissement clignotant gauche	31	Masse	
225-226	Marron 0,75 mm <sup>2</sup>	Feu clignotant, stop et arrière droit	31	Masse	
227-228	Marron 0,75 mm <sup>2</sup>	Feu clignotant, stop et arrière gauche	31	Masse	
233-234	Marron 0,75 mm <sup>2</sup>	Jauge du réservoir	31	Masse	
235-236	Marron 1,5 mm <sup>2</sup>	Masse	31	Masse	
237-238	Rouge 1,5 mm <sup>2</sup>	Boîtier des fusibles - fusible	1B	Prise de courant	31
240-130	Fiche de connexion			Prise de courant	+
240-130	Noir 1,5 mm <sup>2</sup>	Fiche de connexion	RS/87	Fiche de connexion	A6
241-244	Gris/Rouge 0,75 mm <sup>2</sup>	Fiche de connexion	RS/86	Fiche de connexion	A
245-246	Noir 0,75 mm <sup>2</sup>	Fiche de connexion	RS/85	Fiche de connexion	RS/30
247-248	Marron 0,75 mm <sup>2</sup>	Fiche de connexion		Masse	
244A-247A	Marron 0,75 mm <sup>2</sup>				
249-250	Noir 0,75 mm <sup>2</sup>	Indicateur combiné (huile)	+		
251-252	Jaune/Rouge 0,75 mm <sup>2</sup>	Indicateur combiné (filtre à air)	AC		
253-254	Jaune/Rouge 0,75 mm <sup>2</sup>	Fiche de connexion	B12		