



1181
951
981
751

RÉPERTOIRE DES ORGANES

1. — Contacteur à clef.
2. — Récepteur de température.
3. — Récepteur de jauge.
4. — Éclairage combiné.
5. — Éclairage compte-tours.
6. — Témoin d'huile rouge.
7. — Témoin de charge.
8. — Témoins clignotants T.A.
9. — Témoin clignotants remorque.
10. — Commutateur clignotants.
11. — Commutateur d'éclairage.
12. — Prise de courant.
13. — Centrale clignotante.
14. — Régulateur.
15. — Boîte à fusibles.
16. — Avertisseur.
17. — Thermistance.
18. — Transmetteur de jauge.
19. — Thermostart.
20. — Chauffage.
21. — Interrupteur de chauffage.
22. — Alternateur.
23. — Démarreur.
24. — Projecteur AV.
25. — Feux de croisement.
26. — Batteries.
27. — Manocontact.
28. — Barrettes à éléments.
29. — Connexions faisceau AV.
30. — Connexions faisceau AR.
31. — Clignotants AV.
32. — Feux de position AV.
33. — Barrettes à languettes AR.
34. — Projecteurs de travail AV.
35. — Projecteurs de travail AR.
36. — Clignotants AR.
37. — Feux de position AR.
38. — Prise Scintex.
39. — Éclaireurs plaque de police.
40. — Moteur essuie-vitre.
41. — Plafonnier.
42. — Interrupteur proj. travail AV.
43. — Interrupteur proj. travail AR.
44. — Interrupteur essuie-vitre.
45. — Barrettes à languettes cabine.
46. — Condensateur.
47. — Masse.

RÉPERTOIRE DES CABLAGES

- A — Superstructure.
- B — Shunt bornes 17 - 19.
- C — Alimentation jauge.
- D — Alimentation AR.
- E — Alimentation aile gauche.
- F — Alimentation aile droite.
- G — Alimentation prise Scintex.
- H — Alimentation essuie-vitre.
- I — Alimentation phare travail AR. droit.
- J — Alimentation phare travail AR. gauche et feu AV. gauche.
- K — Alimentation interrupteur phare travail AV.
- L — Faisceau AV.
- M — Faisceau alimentation interrupteur.
- N — Faisceau alimentation cabine.
- O — Fil de masse cabine.
- P — Fil de masse feu arrière gauche et droit.
- Q — Fil de masse phare de travail.
- R — Fil de masse prise Scintex.
- S — Fil d'alimentation éclaireur droit plaque de police.
- T — Fil d'alimentation éclaireur gauche plaque de police.
- U — Lancement positif.
- V — Lancement négatif.
- W — Câble de mise en série.
- X — Alimentation combiné.