



RÉPERTOIRE DES ORGANES

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. — Contact à clef cont. CH dép. | 19. — Avertisseur. |
| 2. — Récepteur de température. | 20. — Manocontact. |
| 3. — Récepteur de jauge. | 21. — Thermocontact. |
| 4. — Éclairage combiné. | 22. — Dynamo. |
| 5. — Témoin de charge vert. | 23. — Démarreur. |
| 6. — Témoin d'huile rouge. | 24. — Thermostart. |
| 7. — Témoin clignotant TA. | 25. — Batterie. |
| 8. — Témoin clignotant 1 ^{re} remorque. | 27. — Phares |
| 9. — Témoin clignotant 2 ^e remorque. | 28. — Codes. |
| 10. — Témoin de phare. | 29. — Prise de remorque. |
| 11. — Commutateur d'éclair. avertis. | 30. — Boîte de raccordement AR. |
| 12. — Commutateur de clignotants. | 31. — Éclairage plaque de police. |
| 13. — Prise de courant. | 32. — Feux rouges AR. |
| 14. — Transmetteur de jauge. | 33. — Clignotants AR. |
| 15. — Régulateur de tension. | 34. — Feux de position AV. |
| 16. — Barrettes à languettes. | 35. — Clignotants AV. |
| 17. — Barrettes à éléments. | 36. — Phare AR. |
| 18. — Centrale clignotante. | 37. — Boîtes à fusibles. |

RÉPERTOIRE DES CABLAGES

- | | |
|---|--------------------------------------|
| A — Superstructure. | M — Alimentation arrière. |
| B — Alimentation combiné | N — Alimentation aile gauche. |
| C — Alimentation fusibles (COMAV). | O — Alimentation aile droite. |
| D — Shunt bornes 17-19 contacteur. | P — Alimentation éclairer de plaque. |
| E — Faisceau centrale clignotante. | Q — Faisceau connexion AR. |
| F — Alimentation centrale clignotante. | R — Jonction phares gauche et droit. |
| G — Jonction fusibles centrale. | S — Fil de masse. |
| H — Alimentation avertisseur. | T — Masse prise Scintex. |
| I — Alimentation thermocontact. | U — Faisceau phare AR. |
| J — Faisceau démarreur - Dynamo - Mano-
contact. | V — Fil intérieur phare AR. |
| K — Alimentation thermostart. | W — Lancement positif |
| L — Faisceau phares avant. | X — Lancement négatif. |
| | Y — Câble mise en série. |