



- | | | |
|---|--|---|
| 1 - Clignotant avant gauche | 38 - Commande d'essuie-vitre, lave-vitre | 74 - Prise de courant tracteur |
| 2 - Projecteur avant gauche | 39 - Clef de contact | 75 - Phare de travail |
| 3 - Anti-brouillard avant gauche | 40 - Compte-tours | 76 - Alternateur |
| 4 - Essuie-vitre | 41 - Indicateur de température eau | 77 - Thermo-contact alerte et température eau |
| 5 - Avertisseur | 42 - Manomètre de pression d'air | 78 - Bougie de préchauffage |
| 6 - Anti-brouillard avant droit | 43 - Manomètre de pression d'huile | 79 - Mano-contact alerte huile |
| 7 - Projecteur avant droit | 44 - Jauge à carburant | 80 - Mano-indicateur de pression d'huile |
| 8 - Clignotant avant droit | 45 - Commande du signal de détresse | 81 - Feu latéral gauche |
| 9 - Unité de raccordement | 46 - Testeur de témoins | 82 - Electrovanne de préchauffage |
| 10 - Plafonnier | 47 - Contrôlographe | 83 - Batteries |
| 11 - Lecteur de carte | 48 - Témoin de phare de travail | 84 - Coupe-batterie |
| 12 - Contacteur de feuillure | 49 - Commande du phare de travail | 85 - Démarreur |
| 13 - Contacteur de stop | 49 A - Commande supplémentaire | 86 - Electrovanne de blocage de différentiel |
| 14 - Témoin phare | 50 - Combiné lumière | 87 - Electrovanne de prise de mouvement |
| 15 - Témoin clignotant remorque | 51 - Plaque raccord | 88, 89 - Contacteurs de fin de course sur groupe oléopneumatique et, ou sur pots à ressorts |
| 16 - Témoin clignotant tracteur | 52 - Relais d'éclairage | 90 - Mano-contact sur bouteilles |
| 17 - Témoin de charge | 53 - Relais d'appel optique | 91 - Mano-contact sur bouteilles |
| 18 - Témoin de préchauffage | 54 - Relais d'anti-brouillard | 92 - Contacteur de niveau de liquide de frein |
| 19 - Témoin de colmatage | 55 - Centrale clignotante | 93 - Contacteur de niveau de liquide de frein |
| 20 - Témoin air | 56 - Régulateur | 94 - Contacteur de position de prise de mouvement |
| 21 - Témoin d'usure des garnitures | 57 - Relais d'intensité | 95 - Electrovalve de doubleur de gamme |
| 22 - Témoin de niveau de liquide de frein | 58 - Relais temporisé | 96 - Contacteur de point neutre |
| 23 - Témoin d'alerte eau | 59 - Plaque porte-fusibles | 97 - Contacteur de position de doubleur |
| 24 - Témoin d'alerte huile | 60 - Auto-radio | 98 - Indicateur de pression hydraulique minimum |
| 25 - Témoin de frein de stationnement | 61 - Commande du ralentisseur | 99 - Indicateur de pression hydraulique minimum |
| 26 - Témoin de verrouillage cabine | 62 - Climatiseur | 100 - Boîte raccord sur moteur |
| 27 - Témoin de servo-direction | 63 - Relais de sécurité sur démarrage | 101 - Boîtier à contacteur Telma |
| 28 - Témoin de blocage de différentiel | 64 - Lave-vitre | 102 - Boîte raccord arrière châssis |
| 29 - Témoin de prise de mouvement | 65 - Mano-contact sur alimentation frein de station. | 103 - Feu arrière droit |
| 30 - Témoin de doubleur de gamme | 66 - Mano-contact indicateur de frein de station. | 104 - Contacteur de position de blocage de différentiel |
| 31 - Commutateur d'éclairage "ville-route" | 67 - Commande de doubleur de gamme | 105 - Prise de courant remorqueur |
| 32 - Commande de prise de mouvement | 68 - Contacteur de colmatage | 106 - Ralentisseur |
| 33 - Commande de blocage de différentiel | 69 - Contacteur sur servo-direction | 107 - Feu arrière gauche |
| 34 - Commande de feux anti-brouillard arrière | 70, 70 A, 70 B - Jauges supplémentaires | 108 - Feu anti-brouillard arrière |
| 35 - Commande de feux anti-brouillard avant | 71 - Inverseur pour jauge supplémentaire | |
| 36 - Allume-cigares | 72 - Feu latéral droit | |
| 37 - Interrupteur général d'éclairage | 73 - Contacteur de verrouillage cabine | |