



SCHEMA DU CIRCUIT ELECTRIQUE DES GBK 6 ET TBK 6

1. Commutateur phares avertisseurs. - 2. Centrale clignotante. - 3. Boîte à fusibles de 6 A. - 4. Fusibles de 25 A. - 5. Fusibles de 40 A. - 6. Climatiseur. - 7. Régulateur de tension. - 8. Relais. - 9. Contact plafonnier. - 10. Essuie-glace. - 11. Feux de position et clignotants avant. - 12. Feux de position et clignotants arrière. - 13. Interrupteur de chauffage. - 14. Phares anti-brouillard. - 15. Phares route-code. - 16. Plafonniers. - 17. Avertisseur route. - 18. Avertisseur ville. - 19. Batteries. - 20. Indicateur de pression d'air. - 21. Contacteur de stop. - 22. Coupe-batterie. - 23. Plaque à bornes. - 24. Indicateur pour la jauge à combustible. -

25. Feux arrière. - 26. Démarreur. - 27. Génératrice. - 28. Thermo eau. - 29. Indicateur pression d'huile. - 30. Thermistance pour température d'eau. - 31. Ampèremètre. - 32. Indicateurs du tableau de bord. - 33. Contacteur de démarreur. - 34. Lampes du tableau de bord. - 35. Prise de courant. - 36. Interrupteur de phares anti-brouillard. - 37. Interrupteur d'essuie-glace. - 38. Interrupteur des plafonniers. - 39. Interrupteur des feux de stationnement. - 40. Indicateur de la jauge à combustible. - 41. Indicateur de pression d'huile. - 42. Indicateur de température d'eau. - 43. Témoin des clignotants. - 44. Rhéostat d'éclairage du tableau. Sur tracteur seulement - 45. Phare de recul. - 46. Interrupteur. 47. Prise de courant.