


SCHEMA DE CABLAGE Bolinder - Munktel T600



1. Projecteurs
2. Liaison de câbles
3. Dynamo
4. Régulateur de charge
5. Démarreur
6. Batterie
7. Boîtier à fusibles
8. Indicateur de carburant
9. Thermomètre d'eau

10. Lampe témoin de charge
11. Manomètre d'huile
12. Tractomètre
13. Bouton de démarrage
14. Interrupteur de contact
15. Interrupteur d'éclairage
16. Commutateur, phare-code
17. Feu arrière
18. Projecteur supplémentaire

Désignation des câbles

A	1,5 mm ²	noir
B	1,5 "	rouge
C	1,5 "	blanc
D	1,5 "	vert
E	1,5 "	jaune
F	2,5 "	vert
G	2,5 "	rouge
H	6,0 "	rouge
J	50,0 "	noir