

10. ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

La charge des batteries, au nombre de 4, branchées en série, de chacune 6 volts, 120 ou 150 ampères-heure, est faite par la génératrice sous 24 volts.

Le démarreur (24 volts) est équipé d'un relais électromagnétique qui assure le déplacement du lanceur à commande positive.

Les divers accessoires sont reliés à la masse.
La dynamo est entraînée par 2 courroies trapézoïdales commandées par le plateau poulie d'entrée de la boîte de vitesses.

La tension des courroies s'effectue par pivotement du support de dynamo

