


FENDT FARMER 104S - 105S - 106S



Plan de connexion .

Enumération des appareils du plan

Phare	=	Scheinwerfer
Dynamo	=	Lichtmaschine
Contacteur pression d'huile	=	Öldruckschalter
Indicateur combiné	=	Kombi-Instrument
Attache-conduites	=	Leitungsverbinder
Feu de position	=	Positionslicht
Clignotant	=	Blinklicht
Feu arrière	=	Schlusslicht
Contacteur régulateur	=	Reglerschalter
Démarrreur	=	Anlasser
Batterie	=	Batterie
Eclairage téléthermomètre	=	Fernthermometerbeleuchtung
Clignotants phares	=	Blinker Fernl.
Emetteur des clignotants	=	Blinkgeber
Contacteur des clignotants	=	Blinkschalter
Raccord baladeuse	=	Handlampenanschluss
Contacteur de stop	=	Bremslichtschalter
Contacteur de pression	=	Druckschalter
Chauffage	=	Heizung
Fusibles	=	Sicherungen
Interrupteur chauffage / démarrage	=	Vorglüh-Anlassschalter
Emetteur des avertisseurs	=	Warnlichtgeber
Essuie-glace	=	Scheibenwischer
Raccord de conduite	=	Leitungskupplung
Attache-conduites	=	Leitungsverbinder
Boîte de distribution	=	Schaltkasten
Klaxon	=	Signalhorn
Prise de remorque	=	Anhängeranschluss
Eclairage manom.pression	=	Druckmesserbeleuchtung
Phare orientable	=	Suchscheinwerfer
Charge (rouge)	=	LADE, rot
Huile (vert)	=	OEL, grün