


SCHEMA DE CABLAGE

Figure 30



LEGENDE DU SCHEMA DE CABLAGE INTERNATIONAL 321 - 431

- 1 Indicateur combiné
- 2 Levier de changement de direction
Contacteur d'avertisseur
- 3 Avertisseur
- 4 Commutateur d'éclairage
- 5 Commutateur de démarrage
- 6 Centrale clignotante
- 7 Interrupteur de stop
- 8 Boite à fusibles
- 9 Feux de position et de changement de direction
- 10 Interrupteur de sécurité de frein de parking
- 11 Feux arrière
- 12 Catadioptres
- 13 Triangles réfléchissants
- 14 Panneau "D"
- 15 Feux de route et de croisement
- 16 Plaque d'exploitation
- 17 Barrette de connexion
- 18 Prises de courant
- 19 Fiches de prise de courant
- 20 Dynamo
- 21 Régulateur de tension
- 22 Démarreur
- 23 Batteries
- 24 Transmetteur de température d'eau
- 25 Mano-contact de pression d'huile
- 26 Résistance de pré-chauffage
- 27 Compte-tours de batteur
- 28 Indicateur de colmatage de filtre à air
- 29 Horamètre
- 30 Phare de travail
- 31 Phare de recul
- 32 Plafonnier de réservoir à grain
- 33 Jauge à combustible

Couleur des fils

A	Marron
B	Marron
C	Noir
D	Jaune
E	Rouge
F	Bleu
G	Vert
H	Vert
I	Gris
-	Blanc
K	Jaune
L	Rouge
M	Bleu
N	Vert
O	Orange
P	Blanc-noir
Q	Noir
R	Blanc-rouge
S	Bleu-noir