



Fig. 6 — Schéma de câblage sur moissonneuses-batteuses avec équipement Bosch

## SCHEMA DE CABLAGE

## EQUIPEMENT BOSCH

Pour repérer les éléments de l'équipement électrique, on utilise sur le schéma de câblage les combinaisons de chiffres et de lettres suivantes:

A 1	Dynamo	A 13	Jauge à carburant	A 25	Feu de position droit
A 2	Batterie	A 14	Bouton d'avertisseur sonore	A 26	Feu de position gauche
A 3	Démarrreur	A 15	Lampe témoin rouge (contrôle de charge)	A 27	Clignotant gauche
A 4	Régulateur	A 16	Indicateur de colmatage	A 28	Clignotant droit
A 5	Thermo-contact de température de l'eau	A 17	Thermomètre	A 29	Feu arrière gauche
A 6	Mano-contact de pression d'huile	A 18	Bouton du démarrage	A 30	Feu arrière droit
A 7	Transmetteur de la jauge à carburant	A 19	Centrale clignotante pour contrôle du frein à main	A 31	Indicateur de bourrage
A 8	Contacteur de frein à main	A 20	Lampe témoin verte (contrôle d'huile)	A 32	Bouton d'aide au démarrage par temps froid
A 9	Contacteur à clé	A 21	Lampe témoin rouge (témoin du frein à main)	A 33	Thermostat
A 10	Boîte à fusibles	A 22	Avertisseur sonore	A 34/1	Connecteur I
A 11	Contacteur des clignotants	A 23	Phare gauche	A 34/2	Connecteur I
A 12	Centrale clignotante	A 24	Phare droit	A 35	Connecteur II

Pour les repérer facilement, les câbles et les conducteurs sont de teintes différentes. Sur le schéma de câblage, chaque élément et chaque conducteur est muni d'un numéro; ce numéro permet de relever dans le tableau ci-dessous la section, la couleur et l'emploi de chaque conducteur.

N°	Conducteur		de Elément	N°	Cosse N°	Vers Elément	N°	Cosse N°
	mm <sup>2</sup>	couleur						
7	4	rouge	Génératrice	A 1	D +	Régulateur	A 4	D +
8	1	Brun	Génératrice	A 1	D -	Régulateur	A 4	D -
9	1	Bleu	Génératrice	A 1	DF	Régulateur	A 4	DF
10	25	Noir	Démarrreur	A 3	30	Batterie	A 2	+ Pole
11	2,5	Rouge	Démarrreur	A 3	30	Régulateur	A 4	B +
12		Tresse de masse	Batterie	A 2	- Pôle	Masse		
13	2,5	Noir	Démarrreur	A 3	50 a	Bouton de démarrage	A 18	
14	2,5	Rouge	Régulateur	A 4	B +	Contacteur à clé	A 9	30
16	1	Bleu clair	Régulateur	A 4	61	Témoin de contrôle (rouge)	A 15	
17	1	Noir-blanc	Clignotant arrière gauche	A 29		Connecteur 1	A 34	
18	1	Noir-Blanc	Clignotant avant gauche	A 26		Connecteur 1	A 34	
19	1	Noir-Blanc	Connecteur 1	A 34		Connecteur des Clignotants	A 11	LH
20	1	Gris-Noir	Feu arrière gauche	A 29		Connecteur 1	A 34	
21	1	Gris-Noir	Feu de position gauche	A 26		Connecteur 1	A 34	