



Figure 52 - Schéma de câblage électrique.

FARMALL SUPER FC-C
TRACTEUR FARMALL SUPER FC-C

N° de Repère	Désignation
1	Commutateur des phares
2	Bouton de contact d'allumage
3	Câble du bouton de contact d'allumage à l'ampèremètre.
4	Câble de l'ampèremètre au bouton d'avertisseur
5	Bouton d'avertisseur
6	Câble du bouton d'avertisseur à l'avertisseur
7	Avertisseur
8	Câble de masse de la batterie
9	Phare avant
10	Câble de la borne "BAT" du régulateur à l'ampèremètre
11	Câble de la borne "DYN" du régulateur à la borne "DYN" de la génératrice
12	Feu de position
13	Régulateur de tension
14	Câble du commutateur des phares aux feux de position
15	Génératrice
16	Câble de la borne " M " du régulateur à la borne " M " de la génératrice
17	Câble de la borne "EXC" du régulateur à la borne "EXC" de la génératrice
18	Distributeur d'allumage
19	Câble du commutateur des phares au phare avant "Veilleuse" (jaune)
20	Câble du commutateur des phares au phare avant " Code " (rouge)
21	Démarreur
22	Câble du contacteur du démarreur à l'ampèremètre
23	Câble de la batterie au contact du démarreur
24	Batterie
25	Phare arrière
26	Câble du commutateur des phares au phare arrière
27	Câble du commutateur des phares au feu rouge
28	Feu rouge
29	Ampèremètre
30	Porte-fusible
31	Câble du porte-fusible au commutateur des phares
32	Câble du bouton de contact d'allumage au porte-fusible