

# MASSEY HARRIS PONY 811 - 812




SCHÉMA ÉLECTRIQUE DE PONY 811

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 — Ampèremètre contact fusible (noir). | 4 — Ampèremètre régulateur allume-dynamo (rouge). | 6 — Régulateur dynamo excitation (bleu). |
| 2 — Contact bobine (vert).              | 5 — Ampèremètre démarreur (jaune).                | 7 — Régulateur dynamo (noir).            |
| 3 — Fusible commutateur (noir).         |   |  |




SCHÉMA ÉLECTRIQUE DU PONY 812

- |                                    |   |   |                                      |
|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1 — Ampèremètre démarreur (rge).   | 6 — Masse régulateur dynamo (noir).       | 9 — Fusible commutateur lumière (noir). | 12 — Commutateur code AV (vert).     |
| 2 — Ampèremètre contact (noir).    | 7 — Régulateur dynamo excitation (blanc). | 10 — Commutateur phare AV (bleu).       | 13 — Commutateur inverseur (noir).   |
| 3 — Contact bobine (vert).         | 8 — Ampèremètre fusible.                  | 11 — Commutateur veilleuses AV (jaune). | 14 — Inverseur feu rouge (noir).     |
| 4 — Ampèremètre régulateur (bleu). |   |   | 15 — Inverseur projecteur AR (noir). |
| 5 — Régulateur dynamo (jaune).     |   |   | 16 — Bobine distributeur F.          |