

- | | |
|--|---|
| <p>1 Clignotant gauche.</p> <p>2 Projecteur gauche.
Bornes :
56a Eclairage route.
56b Eclairage de croisement.
58 Feu de stationnement.
31 Masse.</p> <p>3 Phare antibrouillard gauche (SA).</p> <p>4 Avertisseur.</p> <p>5 Masse avant.</p> <p>6 Essuie-glace.</p> <p>7 Phare antibrouillard droit (SA).</p> <p>8 Projecteur droit.
Bornes :
56a Eclairage route.
56b Eclairage de croisement.
58 Feu de stationnement.
31 Masse.</p> <p>9 Clignotant droit.</p> <p>10 Plafonnier.</p> <p>11 Lampes-témoin :
a Témoin d'éclairage route.
b Témoin de charge.
c Témoin de clignotants — remorque.
d Témoin de clignotants — tracteur.</p> <p>12 Combiné.
Bornes :
1 Masse.
2 disponible (voyant air comprimé).
3 Manomètre pression d'huile.
4 Borne +
5 Eclairage d'instruments.
6 disponible.
7 Téléthermomètre.
8 Niveau de combustible.</p> <p>13 Tachygraphe ou tachymètre.</p> <p>14 Commutateur d'essuie-glace (PV-GV).</p> <p>15 Interrupteur d'essuie-glace (marche-arrêt).</p> <p>16 Interrupteur phares antibrouillard (SA).</p> <p>17 Interrupteur plafonnier.</p> | <p>18 Prise de courant.</p> <p>19 Interrupteur-rhéostat éclairage d'instruments.</p> <p>20 Moteur du ventilateur de chauffage.</p> <p>21 Interrupteur ventilateur de chauffage.</p> <p>22 Transmetteur téléthermomètre.</p> <p>23 Centrale clignotante avec dispositif d'alerte.</p> <p>24 Fusibles.</p> <p>25 Combinateur clignotants, avertisseur, route/code.
a Avertisseur lumineux (SA).</p> <p>26 Connecteurs avant.</p> <p>27 Transmetteur pression d'huile.</p> <p>28 Transmetteur niveau de combustible.</p> <p>29 Régulateur.</p> <p>30 Contacteur à clé.</p> <p>31 Bouton de démarrage.</p> <p>32 Interrupteur de clignotants d'alerte.</p> <p>33 Inverseur de batteries.</p> <p>34 Robinet de batterie (SA).</p> <p>35 Batteries.</p> <p>36 Démarreur.</p> <p>37 Alternateur.</p> <p>38 Contacteur de phare de recul (SA).</p> <p>39 Contacteur de stop.</p> <p>40 Plaque à connexion AR.</p> <p>41 Lanterne AR gauche.
a Clignotant.
b Feu AR.
c Feu de stop.</p> <p>42 Phare de recul (SA).</p> <p>43 Prise de courant de remorque (SA).</p> <p>44 Masse AR.</p> <p>45 Lanterne AR droite.
a Clignotant.
b Feu AR.
c Feu de stop.</p> <p>SA = Exécution spéciale.</p> |
|--|---|