


SCHÉMA ÉLECTRIQUE L 206 D - L 306 D



RÉPERTOIRE DES ORGANES ÉLECTRIQUES

- |    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 1  | Clignotant gauche.   | 20 | Interrupteur d'éclairage.   |
| 2  | Phare gauche.  | 21 | Relais de contrôle.   |
| 3  | Avertisseur.   | 22 | Interrupteur de démarrage à préchauffage.                                       |
| 4  | Phare droit.   | 23 | Interrupteur de démarrage.  |
| 5  | Clignotant droit.  | 24 | Lampe témoin de préchauffage.   |
| 6  | Lampes témoins.<br>F = lampe témoin de phare.<br>B = lampe témoin de clignotant.<br>W = lampe témoin de signal de détresse.<br>O = lampe témoin de pression d'huile.<br>V = lampe témoin de niveau de liquide d'embrayage et de circuit de frein.<br>L = lampe témoin de charge. | 25 | Régulateur.   |
| 7  | Indicateur de réserve de carburant.  | 26 | Relais clignotant.  |
| 8  | Tachymètre ou tachygraphe.   | 27 | Jonction de câbles.   |
| 9  | Thermomètre.   | 28 | Interrupteur de lumière de frein.   |
| 10 | Essuie-vitre.  | 29 | Bougies de préchauffage.  |
| 11 | Capteur de température d'eau de refroidissement.   | 30 | Résistance additionnelle.   |
| 12 | Plafonnier.  | 31 | Interrupteur de pression d'huile.   |
| 13 | Moteur de soufflante de chauffage.   | 32 | Batterie.   |
| 14 | Interrupteur de contrôle de liquide de frein.  | 33 | Démarreur.  |
| 15 | Fusibles.  | 34 | Alternateur.  |
| 16 | Interrupteur de signal de détresse.  | 35 | Capteur d'indicateur de réserve de carburant.                                   |
| 17 | Interrupteur d'essuie-vitre.   | 36 | Lampe arrière gauche.<br>a) feu clignotant<br>b) feu arrière<br>c) feu de stop. |
| 18 | Interrupteur multiple.   | 37 | Feu de plaque d'immatriculation.  |
| 19 | Interrupteur soufflante de chauffage.  | 38 | Lampe arrière droite.<br>a) feu clignotant<br>b) feu arrière<br>c) feu de stop  |