



RÉPERTOIRE DES ORGANES

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. — Contacteur à clef. | 19. — Thermocontact. |
| 2. — Récepteur de température. | 20. — Démarreur. |
| 3. — Récepteur de jauge. | 21. — Thermostat. |
| 4. — Éclairage combiné. | 22. — Manoccontact. |
| 5. — Éclairage compte-tours. | 23. — Dynamo. |
| 6. — Témoin d'huile rouge. | 24. — Batterie. |
| 7. — Témoin de charge. | 25. — Avertisseur. |
| 8. — Témoin clignotant T.A. | 26. — Feux de croisement. |
| 9. — Témoin clignotant remorque. | 27. — Projecteurs. |
| 10. — Commutateur clignotant. | 28. — Boîte de raccordement AR. |
| 11. — Commutateur d'éclairage. | 29. — Prise de remorque. |
| 12. — Prise de courant. | 30. — Éclaireur plaque de police. |
| 13. — Centrale clignotante. | 31. — Feux position AV. |
| 14. — Régulateur. | 32. — Feux position AR. |
| 15. — Fusibles. | 33. — Clignotants AV. |
| 16. — Barrettes à languettes. | 34. — Clignotants AR. |
| 17. — Barrette à éléments. | 35. — Projecteur AR. |
| 18. — Transmetteur de jauge. | 36. — Masse. |

RÉPERTOIRE DES CABLAGES

- | | |
|---|--|
| A — Superstructure. | K — Alimentation aile gauche. |
| B — Shunt bornes 17 - 19. | L — Alimentation aile droite. |
| C — Alimentation combiné. | M — Faisceau connexion AR. |
| D — Alimentation thermostat. | N — Masse prise Scintex. |
| E — Alimentation thermocontact. | O — Alimentation éclaireur plaque de police. |
| F — Alimentation fusible COMAV. | P — Lancement positif. |
| G — Alimentation jauge. | Q — Lancement négatif. |
| H — Shunt fusibles. | R — Fil de masse siège. |
| I — Faisceau avant (dynamo - démarreur - phares). | S — Faisceau phare arrière. |
| J — Alimentation AR. | T — Fil intérieur de phare. |