

Les faisceaux sont repérés par une lettre majuscule.

- A - Tableau de bord, témoins.
- B - Tableau de bord, commandes fonctionnelles.
- R - Tableau de bord, commandes servitudes.
- C - Combiné lumière.
- D - Moteur.
- E - Avant.
- F - Châssis.
- G - Arrière.
- S - Servitudes.
- Z - Dynamo, régulateur.

Les appareils d'utilisation alimentés par un seul conducteur sont repérés par le numéro de ce conducteur.

- 7 - Fusible de préchauffage.
- 17 - Contacteur de température d'eau.
- 18 - Sonde thermométrique d'eau.
- 19 - Niveau d'huile servo-direction.
- 20 - Jauge de combustible.
- 21 - Manoccontact de pression d'air freins AV.
- 22 - Manoccontact de pression d'air freins AR.
- 27 - Plaque de police.
- 39 - Phare antibrouillard (optionnel).
- 52 - Répétiteur de clignotant avant droit.
- 53 - Répétiteur de clignotant avant gauche.
- 56 - Répétiteur de clignotant arrière droit.
- 57 - Répétiteur de clignotant arrière gauche.
- 61 - Avertisseur de route.
- 62 - Avertisseur de ville.
- 65 - Electrovalve de ventilateur débrayable (optionnel).
- 71 - Ventilateur de dégivrage.
- 72 - Chauffage (Sofica) (optionnel).
- 73 - Ventilateur de chauffage.
- 82 - Éclairage de coffre arrière.
- 102 - Contacteur de feuillure de porte arrière (optionnel).
- 111 - Éclairage intérieur gauche.
- 112 - Éclairage intérieur droit.
- 121 - Éclairage conducteur.
- 122 - Girouette frontale.
- 123 - Éclairage de marche avant.
- 125 - Electrovalve de porte avant.

Les autres appareils sont repérés par une lettre minuscule.

- a - Cadre de raccordement.
- b - Tableau de bord.
- c - Combiné lumière.
- d - Plaque de raccordement de pavillon.
- e - Plaque de raccordement arrière.
- f - Feux route, croisement et position avant.
- g - Feux rouge et stop.
- h - Feux gabarits et clignotants latéraux.
- j - Essuie-glace.
- k - Relais d'essuie-glace.
- m - Accumulateurs.
- n - Robinet de batterie.
- p - Démarreur.
- q - Bougie de préchauffage.
- r - Dynamo.
- s - Régulateur de tension.
- t - Manomètre de pression d'huile.
- u - Contacteur de stop.
- v - Aérateur de pavillon (optionnel).
- w - Manipulateur Telma (optionnel).
- x - Coffret Telma (optionnel).
- y - Ralentisseur Telma (optionnel).

Sections des conducteurs.

Numéros des conducteurs	Sections en mm ²
Conducteurs en faisceaux	
1, 8, 65, 66, 72, 74, 75, 90, 111, 112, 122	2
7, 95, 96, 97, 98	7
3, 10, 11, 14	10
Conducteurs isolés	
3	25
1,3	72
Autres conducteurs	1

SAVIEM S45 - S53