


Schéma de l'installation électrique

ZETOR 2511-3511-3513-3545-4511



- 1 Phare
- 2 Avertisseur
- 3 Réglette de raccordement
- 4 Dynamo
- 5 Mano-contact
- 6 Régulateur de tension
- 7 Démarreur
- 8 Batteries d'accumulateur
- 9 Bouton-poussoir du démarreur
- 10 Commutateur d'éclairage et d'allumage
- 11 Boîte à fusibles
- 12 Prise de courant pour la lampe de montage
- 13 Commutateur de clignoteurs
- 14 Bouton-poussoir de l'avertisseur
- 15 Lampe-témoin des feux de route
- 16 Lampe-témoin de clignoteurs
- 17 Lampe-témoin du système de graissage
- 18 Lampe-témoin de charge
- 19 Eclairage du tableau de bord
- 20 Interrupteur de feux stop
- 21 Réglette de raccordement
- 22 Lanterne avant combinée
- 23 Lanterne arrière combinée, côté droit
- 24 Lanterne arrière combinée avec éclairer de la plaque d'immatriculation
- 25 Prise de courant pour l'éclairage de la remorque

Avertissement:

Pole négatif (-) mis à la terre