



UTILITY FU-235-D

Schéma de câblage et d'équipement électrique du tracteur FU-235-D.

SCHEMA DE CABLAGE ET D'EQUIPEMENT ELECTRIQUE

N° de repère	DESIGNATION
1	Commutateur d'éclairage
2	Ampéremètre
3	Porte-fusible
4	Commutateur de réchauffage-démarrage
5	Fil de l'ampéremètre au bouton d'avertisseur
6	Bouton d'avertisseur
7	Fil de bouton d'avertisseur à l'avertisseur
8	Harnais de câblage d'allumage (sous gaine métallique) (comprend les câbles A-G-D-N-)
9	Avertisseur
10	Phare avant
11	Câble de connexion des bougies de réchauffage 1 à 2 et 3 à 4
12	Câble de connexion des bougies de réchauffage 2 à 3
12A	Bougies de réchauffage
13	Câble de masse des bougies de réchauffage
14	Régulateur de voltage
15	Câble de la borne "M" du régulateur de voltage à la borne "M" de la génératrice
16	Câble de la borne "EXC" du régulateur de voltage à la borne "EXC" de la génératrice
17	Câble de la borne "DYN" du régulateur de voltage à la borne "DYN" de la génératrice
18	Feu de gabarit
19	Génératrice
20	Harnais de câblage d'éclairage (sous gaine métallique) (comprend les câbles E-F-B-)
21	Batteries
22	Câble de jumelage de batteries
23	Câble de la batterie au démarreur
24	Démarreur
25	Câble de masse de batterie
26	Câble de la borne B1 du commutateur réchauffage-démarrage à la résistance des bougies
27	Résistance des bougies de réchauffage
28	Câble de la résistance des bougies de réchauffage à la lampe témoin
29	Harnais de câblage sous gaine métallique du commutateur d'éclairage à la prise de courant (comprend les câbles H-R-)
30	Prise de courant
31	Câble de la prise de courant au phare arrière
32	Phare arrière
33	Câble de la prise de courant au feu rouge arrière
34	Feu rouge arrière
35	Câble de la lampe témoin à la borne B2 du commutateur réchauffage-démarrage.
36	Lampe témoin des bougies de réchauffage
A	Câble de la lampe témoin aux bougies de réchauffage (compris dans le harnais 8)
B	Câble du commutateur d'éclairage au feu de gabarit (compris dans le harnais 20)
D	Câble du commutateur réchauffage-démarrage (borne D) au contacteur de démarreur (compris dans le harnais 8)
E	Câble du commutateur d'éclairage au phare avant (veilleuse) (compris dans le harnais 20)
F	Câble du commutateur d'éclairage au phare avant (code) (compris dans le harnais 20)
G	Câble de l'ampéremètre au démarreur (compris dans le harnais 8)
H	Câble du commutateur d'éclairage à la prise de courant (phare arrière) (compris dans le harnais 29)
J	Câble du porte fusible du commutateur d'éclairage
M	Câble du porte-fusible à l'ampéremètre
N	Câble de l'ampéremètre au régulateur de voltage (compris dans le harnais 8)
P	Câble de la borne A du commutateur de réchauffage démarrage à l'ampéremètre
R	Câble du commutateur d'éclairage de la prise de courant (feu rouge arrière) (compris dans le harnais 29)