



## RÉPERTOIRE DES ORGANES

1. — Contacteur à clef.
2. — Récepteur de température.
3. — Récepteur de jauge.
4. — Éclairage combiné.
5. — Compte-tours.
6. — Témoin d'huile rouge.
7. — Témoin de charge
8. — Témoin de phare.
9. — Témoin clignotant T.A.
10. — Témoin clignotant 1<sup>re</sup> remorque.
11. — Témoin clignotant 2<sup>e</sup> remorque.
12. — Commutateur clignotant.
13. — Commutateur d'éclairage.
14. — Prise de courant.
15. — Centrale clignotante.
16. — Avertisseur.
17. — Fusibles.
18. — Régulateur.
19. — Barrette à éléments.
20. — Boîte de raccordement AV.
21. — Transmetteur de jauge.
22. — Thermocontact.
23. — Thermostart.
24. — Mancontact.
25. — Démarreur.
26. — Dynamo.
27. — Batteries.
28. — Barrette à languettes AV.
29. — Codes.
30. — Phares.
31. — Barrette à languettes AR. D.
32. — Barrette à languettes AR. G.
33. — Éclaireur de plaque.
34. — Boîtes de raccordement AR.
35. — Prise de remorque.
36. — Lanternes AV.
37. — Lanternes AR.
38. — Clignotants AV.
39. — Clignotants AR.
40. — Phare AR.
41. — Masse.

## RÉPERTOIRE DES CABLAGES

- A — Superstructure.  
B — Shunt bornes 17 - 19.  
C — Alimentation contacteur à clef.  
D — Alimentation témoin de charge.  
E — Alimentation témoins.  
F — Alimentation thermostart.  
G — Alimentation jauge.  
H — Alimentation avertisseur.  
I — Faisceau centrale clignotante.  
J — Faisceau dynamo - mano - démarreur - phares.  
K — Alimentation phare gauche.  
L — Alimentation phare droit.  
M — Alimentation AR.  
N — Alimentation barrette AR. gauche.  
O — Alimentation aile gauche.  
P — Alimentation aile droite.  
Q — Alimentation prise Scintex (entre barrette et connexion).  
R — Alimentation prise Scintex (entre connexion et prise).  
S — Masse prise Scintex.  
T — Alimentation éclaireur de plaque.  
U — Shunt fusibles.  
V — Alimentation phare AR.  
W — Fil intérieur phare AR.  
X — Lancement positif.  
Y — Lancement négatif.  
Z — Câble de mise en série.