



## RÉPERTOIRE DES ORGANES

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. — Contact à clef cont. CH dép.                | 20. — Mancontact.                 |
| 2. — Récepteur de température.                   | 21. — Thermistance.               |
| 3. — Récepteur de jauge.                         | 22. — Dynamo.                     |
| 4. — Éclairage combiné.                          | 23. — Démarreur.                  |
| 5. — Témoin de charge vert.                      | 24. — Thermostart.                |
| 6. — Témoin d'huile rouge.                       | 25. — Batteries.                  |
| 7. — Témoin clignotant T.A.                      | 27. — Phares.                     |
| 8. — Témoin clignotant 1 <sup>re</sup> remorque. | 28. — Codes.                      |
| 9. — Témoin clignotant 2 <sup>e</sup> remorque.  | 29. — Prise de remorque.          |
| 10. — Témoin de phares.                          | 30. — Boîte de raccordement AR.   |
| 11. — Commutateur d'éclair. avertis.             | 31. — Éclairage plaque de police. |
| 12. — Commutateur de clignotants.                | 32. — Feux rouges AR.             |
| 13. — Prise de courant.                          | 33. — Clignotants AR.             |
| 14. — Transmetteur de jauge.                     | 34. — Feux de position AV.        |
| 15. — Régulateur de tension.                     | 35. — Clignotants AV.             |
| 16. — Barrettes à languettes.                    | 36. — Phare AR.                   |
| 17. — Barrettes à éléments.                      | 37. — Boîte à fusibles.           |
| 18. — Centrale clignotante.                      | 38. — Masse.                      |
| 19. — Avertisseur.                               |                                   |

## RÉPERTOIRE DES CABLAGES

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| A — Superstructure.                        | M — Alimentation aile gauche.        |
| B — Alimentation combiné                   | N — Alimentation aile droite.        |
| C — Alimentation fusibles (COMAV).         | O — Alimentation éclairer de plaque. |
| D — Shunt bornes 17-19 contacteur.         | P — Faisceau connexion AR.           |
| E — Faisceau centrale clignotante.         | Q — Masse prise Scintex.             |
| F — Alimentation centrale clignotante.     | R — Jonction phares gauche et droit. |
| G — Jonction fusibles centrale.            | S — Fil de masse.                    |
| H — Alimentation avertisseur.              | T — Faisceau phare AR.               |
| I — Faisceau dynamo - mano - thermistance. | U — Fil intérieur phare AR.          |
| J — Alimentation thermostart.              | V — Lancement positif.               |
| K — Faisceau démarreur phare avant.        | W — Lancement négatif.               |
| L — Alimentation AR.                       | X — Câble mise en série.             |