



fig. 25 Schéma de l'installation électrique

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | phares avant | 13 | voyant pression huile moteur |
| 2 | batterie | 14 | pressostat huile moteur |
| 3 | avertisseur sonore | 15 | voyant niveau gasoil |
| 4 | lampe d'éclairage tableau de bord | 16 | révélateur niveau gasoil |
| 5 | générateur courant électrique (alternateur) | 17 | lampe-témoin phares |
| 6 | interrupteur général et de démarrage | 18 | câbles prédisposés pour clignotants et stop |
| 7 | démarreur | 19 | câble prédisposé pour éclairage remorque |
| 8 | commutateur d'éclairage | 20 | câble prédisposé pour phare AR orientable |
| 9 | voyant alternateur | 21 | câbles prédisposés pour feux de position sur ailes |
| 10 | régulateur de tension | | |
| 11 | feux AR | | |
| 12 | boîte à fusibles | | |
- A fusible de 8 A.
B fusible de 25 A.